

スチール脚大型テーブル 組立説明書

注意 安全に正しく組み立ててください。

- ① 組み立ては2名以上で行ない、作業スペースの確保、床の養生を行なった後、安全に作業してください。
- ② 組立時は切傷・打撲を防ぐため軍手を着用してください。

ストア・エクスプレス (株) 店研創意
https://www.store-express.com/

お問い合わせ窓口
(カスタマーサービス)

TEL.(06)6203-6660
FAX.0120-933-530

完成図



本品をご購入頂きまして、ありがとうございます。
組み立て前に、部品数量をお確かめください。
この組立説明書は大切に保管してください。
※仕様につきましては予告なく変更する事があります。

部品明細

※部品不足、仕様上の不備等ございましたら上記
カスタマーサービスまでお申し付けください。

① 天板×1枚 		② 補強フレーム×1本 	
③ コネクトバー(上)×2本 	④ 下部フレーム×1本 	⑤ フロントフレーム×2台 	
⑥ 予備ねじ (M8 L20) ×4本 	⑦ 平頭六角穴付ボルト (M6 L15) ×6本 	⑧ 六角レンチ大 (4mm) ×1本 	⑨ 六角レンチ小 (3mm) ×1本
透明アジャスター (3/8w) 			

組み立て方

1 補強フレームの両端にコネクトバー(上)を取り付けます。

横桟フレーム上は、上下を合わせて取り付けてください。

横桟フレーム上は、上下を合わせて取り付けてください。

根元までしっかり差し込みます。

2 フロントフレームを平置にし、**1**で組み立てた補強フレームと下部フレームを差し込みます。

③+②+③

ネジ穴
各横桟フレームのネジ穴は、完成時、下側になる向きで差し込んでください。

ネジ穴
根元までしっかり差し込みます。

3 同じ要領で反対側のフロントフレームを上から差し込みます。

4 歪みを補正しながら、各コネクトバーのジョイント部内のネジを六角レンチ大で回して固定します。

⑧ 六角レンチ大

※ジョイント部は、1ヶ所を一気に締め込まないで、フレームの歪みを補正しながら、各ジョイント部を少しずつ均等に締めください。

5 本体フレームを起し、天板を取り付けて完成です。

⑦ 六角レンチ小

上がる ↓ 下がる

※最後に全てのネジが固定されているかご確認ください。
アジャスターを調整して水平を保ち、安全にご使用ください。