

2段テーブルワゴン 組立説明書

注意 安全に正しく組み立ててください。

- ① 組み立ては2名以上で行ない、作業スペースの確保、床の養生を行なった後、安全に作業してください。
- ② 組立時は切傷・打撲を防ぐため軍手を着用してください。

ストア・エクスプレス (株) 店研創意
<https://www.store-express.com/>

お問い合わせ窓口
 (カスタマーサービス)

TEL. (06) 6203-6660
 FAX. 0120-933-530

完成例



木天板(木目面)取付例

木天板(黒色面)取付例

本品をご購入頂きまして、ありがとうございます。
 組み立て前には、部品数量をお確かめください。
 この組立説明書は大切に保管してください。
 ※仕様につきましては予告なく変更する事があります。

(+)ドライバーをご用意ください。



※電動ドライバーのご使用は、
 商品を傷め、破壊することが
 あります。

部品明細

※部品不足、仕様上の不備等ございましたら上記
 カスタマーサービスまでお申し付けください。

① サイドフレーム × 2台	② 天板フレーム × 1個	③ 木天板 × 2枚
	④ ボトムバー × 2本	⑤ キャスターバー × 2本
		⑥ 平頭ボルト (M6 L=15) × 12本
		⑥ ストッパー付きキャスター

組み立て方

1 サイドフレームとボトムバーを組みます。

⑥ 平頭ボルト × 4
 (+)ドライバーを使用します。

注意 ① ボトムバーの取り付け向きに注意してください。

2 サイドフレームに天板フレームを取り付けます。

⑥ 平頭ボルト × 4
 (+)ドライバーを使用します。

注意 ① 穴の向きを揃えてください。

3 サイドフレームにキャスターバーを取り付けます。

⑥ 平頭ボルト × 4
 (+)ドライバーを使用します。

本体を上下逆にすると作業がしやすくなります。

注意 ① ストッパー付きの位置が対角になるように取り付けてください。

4 木天板を枠内に落とし込んでください。

木目面
 黒色面

木目面、黒色面のどちらでもご使用になれます。

最後に全てのネジが固定されているかご確認ください。アジャスターを調整して水平を保ち、安全にご使用ください。
 キャスターのネジは定期的な締め直しを行ってください。