

リスタ中央用両面什器 本体セット 組立説明書

- 注意** 安全に正しく組み立ててください
- ❗ 組み立ては2名以上で行ない、作業スペースの確保、床の養生を行なった後、安全に作業してください。
 - ❗ 組立時は、切傷・打撲を防ぐため、軍手を着用して下さい。

ストア・エクスプレス (株) 店研創意
https://www.store-express.com/

お問い合わせ窓口
(カスタマーサービス) TEL. (06) 6203-6660
FAX. 0120-933-530

本品をご購入頂きまして、ありがとうございます。
組み立て前に、部品数量をお確かめください。
この組立説明書は大切に保管してください。
※仕様につきましては予告なく変更する事があります。



24号総合カタログ掲載以前のリスタプラスシリーズとは仕様異なりますので、連結してご使用はいただけません。但しオプションは兼用してご使用いただけます。

完成図




本体セットの組み立て

連結セットの組み立ては裏面をご覧ください。


部品明細

※この商品は5ヶ所でお届けします。
※部品不足、仕様上の不備等ございましたら上記カスタマーサービスまでお申し付けください。

① サイドフレーム (別梱包A) × 2台




② パネル(上) (別梱包B) × 2枚




③ 中間レール (別梱包B) × 2本

※④パネル(下)に取り付けられています。


④ パネル(下) (別梱包B) × 2枚



⑥ サイドビラー (別梱包D) × 2枚




⑦ ステージビラー (別梱包D) × 4枚



⑧ ステージ (別梱包E) × 2台

※ステージの組み立て方は、別紙の「ステージ組立説明書」をご覧ください。



⑨ 固定ネジ(短) (M6 L=25) × 10本




⑩ 化粧ナット × 14個



⑪ 固定ネジ(長) (M6 L=35) × 14本



⑫ 六角レンチ (4mm)




⑬ シール × 26枚 (予備2含む)



※同梱されている連結用ボルト(M6 L=65)3本、平座金6個、連結用ナット×3個、スパナ×2本は本体には使用しません。

組み立て方


1 2台のサイドフレーム①を図の様に立たせて、パネル(下)④裏面にあるパネルガイドをサイドフレーム①のLアングルに滑り込ませるように取り付け(「図1」参照)、正面から固定ネジ(短)⑨で固定(仮止め)します。(4カ所)




2

パネル(下)④上部に中間レール③を取り付け、パネル(上)②を上から滑り込ませてください。
※「図2」参照

図2




3



2枚のサイドビラー⑥とステージビラー⑦を固定ネジ(長)⑪と化粧ナット⑩で取り付けてください。(14カ所)
固定には2本の六角レンチ⑫を使用してください。
※「図3」参照


4

1・2と同様の手順で反対側にパネルを取り付けてください。
トップカバー⑤の溝をパネル上部欠き取りに差し込み、固定ネジ(短)⑨で固定(仮止め)してください。(2カ所) ※「図4」参照




5

什器を設置場所で立たせて、仮止めしたネジを本締めしてください。
アジャスターを調整し、器具の水平を保った上でステージ⑧を什器の脚部にかぶせます。(2カ所)



6

固定ネジ⑨と化粧ナット⑩を取り付けた箇所にシール⑬を貼ってください。(24カ所)



什器の水平を保ち、安全にご使用ください。

リスタ中央用両面什器 連結セット 組立説明書

注意 24号総合カタログ掲載以前のリスタプラスシリーズとは仕様異なりますので、連結してご使用はいただけません。但しオプションは兼用してご使用いただけます。

連結セットの組み立て

本体セットの組み立ては表面をご覧ください。

部品明細

※この商品は4ヶ口でお届けします。
※部品不足、仕様上の不備等ございましたら
カスタマーサービスまでお申し付けください。

完成図



① サイドフレーム
(別梱包A) × 2台

② パネル(上)
(別梱包B) × 2枚

③ 中間レール
(別梱包B) × 2本

⑥ ステージ
(別梱包D) × 2台

※ステージの組み立て方は、別紙の「ステージ組立説明書」をご覧ください。

④ パネル(下)
(別梱包B) × 2枚

⑦ 固定ネジ(短)
(M6 L=25) × 10本

⑧ 化粧ナット
× 14個

⑨ 固定ネジ(長)
(M6 L=35) × 14本

⑩ 六角レンチ
(4mm) × 2本

⑤ トップカバー
(別梱包C) × 1本

⑪ シール × 26枚

⑫ 連結用ボルト
(M6 L=70) × 3本

⑬ 平座金 × 6個

⑭ 連結用ナット
× 3個

⑮ スパナ × 2本


組み立て方

1

2本のサイドフレーム①を図の様に立たせて、パネル(下)④裏面のパネルガイドをサイドフレーム①のLアングルに滑り込ませるように取り付け(「図1」参照)、正面から固定ネジ(短)⑦で固定(仮止め)します。(4カ所)

パネル(下)④上部に中間レール③を取り付け、パネル(上)②を上から滑り込ませてください。 ※「図2」参照


同様に本体セットの部品で、もう1台組み立ててください。




2

1で組み立てた2台の什器の側面を揃えて、内面から平座金⑬を通した連結用ボルト⑫を貫通させて連結用ナット⑭で固定します。(3カ所)
固定には2本のスパナ⑮を使用してください。 ※「図3」参照。

図3




3



端側のサイドフレーム①に本体セットの部品のサイドビラーとステージビラーを、固定ネジ(長)⑨と化粧ナット⑧で取り付けてください。(14カ所)
固定には2本の六角レンチ⑩を使用してください。 ※「図4」参照
本体セット側も同様に取り付けてください。


4

1と同様の手順で反対側にパネルを取り付けてください。
トップカバー⑤の溝をパネル上部欠き取りに差し込み、固定ネジ(短)⑦で固定(仮止め)してください。(2カ所) ※「図5」参照
本体セット側も同様に取り付けてください。




5

什器を設置場所で立たせて、仮止めしたネジを本締めしてください。
アジャスターを調整し、器具の水平を保った上でステージ⑥を什器の脚部にかぶせます。(4カ所)



6

固定ネジ⑦と化粧ナット⑧を取り付けた箇所にシール⑪を貼ってください。(34カ所)



什器の水平を保ち、安全にご使用ください。