

アクリル天板・木天板 スチール脚ディスプレイ 組立説明書



注意 安全に正しく組み立ててください。

- ① 組み立ては2名以上で行ない、作業スペースの確保、床の養生を行なった後、安全に作業してください。
- ② 組立時は切傷・打撲を防ぐため軍手を着用してください。



ストア・エクスプレス (株) 店研創意
<https://www.store-express.com/>

お問い合わせ窓口
(カスタマーサービス)

TEL. (06) 6203-6660
FAX. 0120-933-530

本品をご購入頂きまして、ありがとうございます。組み立て前に、部品数量をお確かめください。
この組立説明書は大切に保管してください。※仕様につきましては予告なく変更する事があります。

完成例 ※商品によって異なります。



アクリル天板




木天板

部品明細 ※商品によって部品が異なります。


※部品不足、仕様上の不備等ございましたら上記
カスタマーサービスまでお申し付けください。

① 天板 × 1 枚




アクリル天板

または ※商品によって
異なります。



木天板


② スチール脚 × 1 個




組み立て方

1 アクリル天板に貼付けてある 傷防止フィルムを剥がします。

※木天板の場合はこの工程をとばしてください。



2 スチール脚に天板を 載せてください。



最後に天板が正しく枠内に入っているかご確認ください。水平を保ち、安全にご使用ください。