


エルボテーブル 組立説明書



注意 安全に正しく組み立ててください。

- ① 組み立ては2名以上で行ない、作業スペースの確保、床の養生を行なった後、安全に作業してください。
- ② 組立時は切傷・打撲を防ぐため軍手を着用してください。



ストア・エクスプレス (株) 店研創意

<https://www.store-express.com/>

お問い合わせ窓口
(カスタマーサービス)

TEL.(06)6203-6660

FAX.0120-933-530

本品をご購入頂きまして、ありがとうございます。組み立て前に、部品数量をお確かめください。

この組立説明書は大切に保管してください。※仕様につきましては予告なく変更する事があります。

完成例

本体にオプションパーツを追加する事で様々な用途に対応できます。



エルボテーブル (本体)

2段タイプ

キャスター付き

2段タイプ+トロック×2


部品明細

※部品不足、仕装上の不備等ございましたら上記
カスタマーサービスまでお申し付けください。


① フロントフレーム (アジャスター付き) ×2台 	② 上部フレーム ×1台 	④ 木天板 ×1枚 		
③ 下部フレーム ×1台 				
⑤ 六角穴付き皿ボルト (M6 L=60) ×9本 (予備1含む) 	⑥ ワッシャー ×9個 (予備1含む) 	⑦ 六角穴付き低頭ネジ ×9本 (棚受け金具用4、 予備1含む) 	⑧ 六角レンチ (4mm) ×1本 	⑨ 棚受け金具 ×4個

※2段タイプにする場合使用します。
使用しない場合は低頭ネジ、説明書
と一緒に保管しておいてください。


オプション 中間木棚



オプション トロック




オプション キャスターセット



組み立て方

1 フロントフレームに 上部・下部フレームを 取り付けます。


上下逆に組み立てると
作業しやすくなります。



※金具の穴が
上を向く様に取り
付けてください。

2 上部フレームに木天板を 取り付けます。

立たせた状態で
組み立ててください。




最後に全てのネジが固定されているかご確認ください。アジャスターを調整して水平を保ち、安全にご使用ください。

中間木棚(別売)を 追加する場合

中間木棚を取り付けて
2段タイプにします。




キャスターセット (別売) を取り付ける場合



最後に全てのネジが固定されているかご確認ください。
キャスターのネジは定期的に締め直しを行ってください。

トロック (別売) をセットする場合



注意

- ① テーブルにキャスターを取り付けていない状態でトロックをセットしてください。(キャスターを取り付けると、トロックを出し入れする際、当たってしまうため。)