

スマートカスタイズサインスタンド エルボ 組立説明書



注意 安全に正しく組み立ててください。

- ① 組み立ては2名以上で行ない、作業スペースの確保、床の養生を行なった後、安全に作業してください。
- ② 組立時は切傷・打撲を防ぐため**軍手**を着用してください。



ストア・エクスプレス (株) 店研創意

<https://www.store-express.com/>

お問い合わせ窓口
(カスタマーサービス)

TEL. (06) 6203-6660

FAX. 0120-933-530

本品をご購入頂きまして、ありがとうございます。


組み立て前に、部品数量をお確かめください。

この組立説明書は大切に保管してください。

※仕様につきましては予告なく変更する事があります。

部品明細


※部品不足、仕様上の不備等ございましたら上記
カスタマーサービスまでお申し付けください。




完成例



② ボトムフレーム (アジャスター付き) ×1台



③ ボタンボルト (M6 L=45) ×2本



(メインフレーム①に付けています。)

④ ばね座金 (M6) ×2個



⑤ 固定ガイド ×2個



(メインフレーム①
に付けています。)


⑥ 六角レンチ (4mm) ×1本



オプション 黒板ボード (別売)


⑦ 黒板ボード ×1枚

※商品によりサイズが異なります。



450×450mm

または




450×600mm

組み立て方

1


メインフレームからボルト、
ばね座金、固定ガイドを
一旦はずします。



2

ボトムフレームに
メインフレームを取り付けます。

- ③ ボタンボルト
×2
- ④ ばね座金
×2
- ⑤ 固定ガイド
×2
- ⑥ 六角レンチ
を使用します。



最後に全てのネジが固定されているかご確認ください。アジャスターを調整して水平を保ち、安全にご使用ください。

黒板ボード (別売) の取り付け方

メインフレームのフックに黒板ボードを
水平にしながら引っ掛けてください。

