

スタッキング式ロープパーティション 組立説明書

注意 安全に正しく組み立ててください。

- ① 組み立ては2名以上で行ない、作業スペースの確保、床の養生を行なった後、安全に作業してください。
- ② 組立時は切傷・打撲を防ぐため軍手を着用してください。

ストア・エクスプレス (株) 店研創意
https://www.store-express.com/

お問い合わせ窓口
(カスタマーサービス)

TEL.(06)6203-6660
FAX.0120-933-530

完成図




本品をご購入頂きまして、ありがとうございます。組み立て前に、部品数量をお確かめください。

この組立説明書は大切に保管してください。

※仕様につきましては予告なく変更する事があります。

⊕ドライバーを
ご用意ください。



部品明細

※部品不足、仕様上の不備等ございましたら上記カスタマーサービスまでお申し付けください。

① 台座盤×1枚



② 支柱×1枚



③ トップ飾りネジ×1個




④ フック盤×1枚



⑤ 平頭ネジ (3/8W L=25)
×1本




1 台座盤に支柱を取り付けます。




⊕ドライバーでしっかり
締め込んでください。

2 支柱にフック盤とトップ飾りネジを取り付けて完成です。




手で回して締め込んで
ください。

3 スタッキング方法及び ご使用例。



図のように重ねると
コンパクトに保管で
きます。

ご使用例



別売り専用ロープ