

ワイヤーラック シェルフワゴン 組立説明書

△ 注意 安全に正しく組み立ててください。

- ① 組み立ては2名以上で行ない、作業スペースの確保、床の養生を行なった後、安全に作業してください。
- ② 組立時は切傷・打撲を防ぐため**軍手**を着用してください。

 **ストア・エクスプレス**(株)店研創意
<https://www.store-express.com/>

お問い合わせ窓口

**TEL.(06)6203-6660
FAX.0120-933-530**

本品をご購入頂きまして、ありがとうございます。
組み立て前に、部品数量をお確かめください。
この組立説明書は大切に保管してください。
※仕様につきましては予告なく変更する事があります。


マーカー、
ゴムハンマーなどを
ご用意ください。

完成例（商品によりセット内容は異なります。）



部品明細（商品によりセット内容は異なります。）

※部品不足、仕様上の不備等ございましたら上記
カスタマーサービスまでお申し付けください。



※その他オプションについては裏面をご覧ください。

組み立て方


△ 組み立て時には、指詰めに十分ご注意ください。

1 棚の取り付け位置に 目印を付けておきます。




※ポールには25.4mm間隔で取り付け用の溝があります。

2 スリーブを取り付けます。
※最下段の棚から組み立ててください。



3 棚・カゴ棚を取り付けます。




4 しっかり固定しているか
ご確認ください。




※ゴムハンマーで
軽くたたき、しっかりと
固定します。
(当て布などをあてがい
棚に傷が付かないよう
注意してください。)

※棚1段ごとに
2～4を
くり返します。

5 設置場所でアジャスターを
微調整してご使用ください。



6 キャスターを取り付ける場合





※アジャスターを取り外し、
キャスターを取り付けます。



ワイヤーラック・シェルフワゴン 組立説明書

オプションの取り付け方



7 丸バーを取り付ける場合




9 ディスプレイネットを取り付ける場合




10 後付・連結棚を取り付ける場合




11 連結する場合(棚連結)



12 連結する場合(ポール連結)



13 サイドネットを取り付ける場合



最後に全てのネジが固定されているかご確認ください。水平を保ち、安全にご使用ください。

△ 取り付け時には、指詰めに十分ご注意ください。

使用上の注意

注意事項を守り、安全にご使用ください。使用上の範囲を越え、破損、事故、ケガを負った場合、当社は一切の責任を負いかねますので、ご注意ください。

屋内用収納棚として、ご使用ください。他の目的に使用しないでください。

■設置場所

屋内の水平で安定した場所に設置してください。

- 屋内使用を原則とし湿気の多い所をさけてください。サビ・変色の原因になります。
- 直射日光・ストーブ等の火気附近でのご使用は避けてください。
- 畳の上や柔らかい床面への直接設置は、転倒の原因になりますのでおやめください。
- フローリング等では、移動の際、床にキズが付く場合がありますのでご注意ください。

■耐荷重

棚板1枚当たりの耐荷重100kgですが、総荷重200kg以内でご使用ください。

※商品によって異なります。ご確認の上ご使用ください。

- 表示荷重以上の荷重を掛けないでください。移動は、ポールを持って行ってください。
- 表示範囲内でも一点に集中的な荷重を掛けないでください。転倒・破損の原因になります。
- 棚を踏み台にしたり、ゆすったり、無理な力を掛けたりしないでください。

■サビ・変色対策

- 水分・油・洗剤等が付着した際は、素早くふき取ってください。
- 棚板に直接、熱いものを載せたり、シール、テープ等を貼らないでください。

■その他

- 天災・震災等の不可抗力や、不当な修理・改造による故障・破損に対する保障等は、一切の責任を負いかねます。
- 水槽台としての使用はしないでください。棚板の若干の反りが「水漏れ」の原因になります。
- 電化製品等の収納の場合は、陳列商品の取扱事項を守り、通気の確保に十分注意してご使用ください。漏電・火災の原因になります。
- 小さなお子様の手に届く所に、器材の設置・梱包資材を放置しないでください。お子様のゲガ・商品破損の原因になりますので、ご注意ください。
- 本品及び梱包資材を廃棄される場合は、お住いの自治体の取り決めに基づいた処理をお願いします。

■お手入れ方法

- 器具のお手入れには、薄めた住宅・家具用合成洗剤を布等に、含ませて拭きとってください。汚れが落ちましたら、乾いた布等で十分拭きとって水分を取ってください。
- アルコール・ベンジン・漂白剤・みがき粉等のご使用はしないでください。
- 器具の掃除の際、線材の切断面に特にご注意ください。手袋のご使用をお願いします。

主要材質／ポール・棚板：スチール製クロム鍍金仕上げ

スリーブ：A B S樹脂成形品

アジャスター：ネジ部：スチール製ユニクロ鍍金仕上げ 底部：ナイロン樹脂成形品