

高機能型ジャンブルバスケット (3段・4段) 組立説明書



注意 安全に正しく組み立ててください。

- ① 組み立ては2名以上で行ない、作業スペースの確保、床の養生を行なった後、安全に作業してください。
- ② 組立時は切傷・打撲を防ぐため軍手を着用してください。



ストア・エクスプレス (株) 店研創意

<https://www.store-express.com/>

お問い合わせ窓口
(カスタマーサービス)

TEL. (06) 6203-6660

FAX. 0120-933-530

本品をご購入頂きまして、ありがとうございます。組み立て前に、部品数量をお確かめください。
この組立説明書は大切に保管してください。※仕様につきましては予告なく変更する事があります。

完成例




4段セット
W38.4cmタイプ

部品明細

※商品によりサイズ、仕様、部品数が異なります。



※部品不足、仕様上の不備等ございましたら上記カスタマーサービスまでお申し付けください。

- ① サイドネット
3段セット × 3枚
4段セット × 4枚



プレート
金具

- ② ボトムネット
3段セット × 3枚
4段セット × 4枚



③ ベース × 1台

- ④ キャスターφ75
1/2W(12)
(ストッパー付き)
× 2個



- ⑤ キャスターφ75
1/2W(12)
(ストッパーなし)
× 2個




- ⑥ 簡易スパナ(19mm)
× 1本



組み立て方

1 ベースに キャスターを 取り付けます。




2 ベースにサイドネットを 取り付けます。




3

ボトムネットの
曲げ部を
サイドネットに
引っ掛けます。




4 ボトムネットを 前に倒します。



5 ボトムネットの線材を サイドネットの金具に引っ掛けます。



6 2段目のサイドネットを 取り付けます。



7 2段目のボトムネットを 取り付けます。



③～⑤の手順で
取り付けてください。

3段目(・4段目)も同様に組み立ててください。

※最大5段までスタッキングが可能です。

最後に全てしっかり固定されているかご確認ください。水平を保ち、安全にご使用ください。

キャスターのネジは定期的に締め直しを行ってください。

高機能型ジャンブルバスケット用バラ売り部品・オプション 取付説明書

バラ売り部品(別売) カゴ

※最大5段までスタッキングが可能です。

組み立て方は、表面の③～⑤の手順をご参照ください。

① サイドネット 1段セット × 1枚
3段セット × 3枚




※商品によりサイズ、部品数が異なります。

② ボトムネット 1段セット × 1枚
3段セット × 3枚



バラ売り部品(別売) ベース


③ ベース × 1台



※商品によりサイズ、仕様が異なります。

オプション(別売) 連結パーツ

⑦ 連結パーツ × 8個



※1段に付き2個ずつご使用ください。

バラ売り部品(別売) φ75キャスター



取付例

④ キャスター 1/2W(12)
(ストッパー付き) × 2個




⑤ キャスター 1/2W(12)
(ストッパーなし) × 2個



⑥ 簡易スパナ (19mm) × 1本



⑥ 簡易スパナを使用します。



キャスターのネジは定期的に締め直しを行ってください。

オプション(別売) φ100キャスター



取付例

⑧ キャスター 1/2W(12)
(ストッパー付き) × 2個




⑨ キャスター 1/2W(12)
(ストッパーなし) × 2個



⑥ 簡易スパナ (19mm) × 1本



⑥ 簡易スパナを使用します。



キャスターのネジは定期的に締め直しを行ってください。

オプション(別売) ウレタンクッション

⑩ ウレタンクッション × 8個
(予備4含む)



※卓上で利用する際の滑り止めとしてご使用できます。

