

角バー用 取り付けミラー 取付説明書



注意 安全に正しく組み立ててください。

- ① 組み立ては2名以上で行ない、作業スペースの確保、床の養生を行なった後、安全に作業してください。
- ② 組立時は切傷・打撲を防ぐため軍手を着用してください。



ストア・エクスプレス (株) 店研創意

<https://www.store-express.com/>

お問い合わせ窓口
(カスタマーサービス)

TEL. (06) 6203-6660

FAX. 0120-933-530

取付例




本品をご購入頂きまして、ありがとうございます。

組み立て前に、部品数量をお確かめください。

この組立説明書は大切に保管してください。

※仕様につきましては予告なく変更する事があります。

(+) #2ドライバーを
ご用意ください。



※電動ドライバーのご使用は、商品を傷め、破壊することがあります。




注意

- ⊘ ミラーに太陽光など強い光が照射されますと収斂(しゅうれん)現象により、可燃物に火災を起こす危険があります。太陽光が直接当たる場所に設置しないようにしてください。


部品明細

※部品不足、仕様上の不備等ございましたら上記
カスタマーサービスまでお申し付けください。


① ミラー ×1枚



② 角バー取付金具 ×4個



③ 皿タッピンネジ (3.5×12)
×8本




組み立て方

1

ミラーの裏面に
角バー取付金具を固定します。

③ 皿タッピンネジ
×8

(+) ドライバー
を使用します。



注意

角バーに取付ける場合は角バーがしっかりと取り付けられているか確認してから設置し、金具が4カ所とも角バーにかみ合っている事をご確認の上、ご使用ください。