

PP製投込みバスケット用 スタンド 組立説明書



注意 安全に正しく組み立ててください。

- ① 組み立ては2名以上で行ない、作業スペースの確保、床の養生を行なった後、安全に作業してください。
- ② 組立時は切傷・打撲を防ぐため軍手を着用してください。



ストア・エクスプレス (株) 店研創意

<https://www.store-express.com/>

お問い合わせ窓口
(カスタマーサービス)

TEL.(06)6203-6660

FAX.0120-933-530

本品をご購入頂きまして、ありがとうございます。組み立て前に、部品数量をお確かめください。

この組立説明書は大切に保管してください。※仕様につきましては予告なく変更する事があります。

完成例




部品明細

※部品不足、仕様上の不備等ございましたら上記カスタマーサービスまでお申し付けください。

① 脚(A) × 1個


※上下の取り付け向きを変更すると、バスケットを置く位置の高さを変更できます。

短い
長い




② 脚(B) × 1個

短い
長い




③ リング × 1個




④ 蝶ナット (M5用) × 1個



⑤ 樹脂平座金 (M5用) × 1個



⑥ 平座金 (M5用) × 1個



⑦ ばね座金 (M5用) × 1個



⑧ 十字穴付きボルト (M5 L=15) × 1本




⑨ 脚キャップ × 4個



オプション PP製投込みバスケット浅型 (別売)

⑩ バスケット浅型 × 1個



※商品によって異なります。

または

持ち手なし



スタンド低+バスケット浅型
※スタンド低でもバスケット深型の使用が可能です。

オプション PP製投込みバスケット深型 (別売)

⑪ バスケット深型 × 1個



※商品によって異なります。

または

持ち手なし




スタンド高+バスケット深型
※スタンド高でもバスケット浅型の使用が可能です。

組み立て方

1

リングに脚を取り付けます。


上下逆の状態を組み立てます。



バスケットを置く位置を高くする場合


バスケットを置く位置を低くする場合

- ① リングに片側の脚を差し込みます。
- ② 樹脂平座金を間に挿み、もう片側の脚をリングに差し込みます。
- ③ 脚(A・B)をボルト、ばね座金、平座金、蝶ナットで固定してください。



2


脚に脚キャップを取り付けます。




3

正しく立たせてください。

⚠ 注意 ① リングを手で押さえないで立たせてください。



バスケット(別売)をセットしてご使用ください。



⚠ 注意 ① バスケットをはずす際は、リングを手で押さえないで行ってください。

最後にネジが固定されているかご確認ください。水平を保ち、安全にご使用ください。