

スチールフレームミラー用 L字脚 組立説明書

注意 安全に正しく組み立ててください。

- ① 組み立ては2名以上で行ない、作業スペースの確保、床の養生を行なった後、安全に作業してください。
- ② 組立時は切傷・打撲を防ぐため軍手を着用してください。

ストア・エクスプレス (株) 店研創意
https://www.store-express.com/


お問い合わせ窓口
(カスタマーサービス)

TEL. (06) 6203-6660
FAX. 0120-933-530

本品をご購入頂きまして、ありがとうございます。
組み立て前に、部品数量をお確かめください。
この組立説明書は大切に保管してください。

※仕様につきましては予告なく変更する事があります。

(+)ドライバーを
ご用意ください。



※電動ドライバーのご使用は、商品を傷め、破壊することがあります。

完成例



部品明細

※部品不足、仕様上の不備等ございましたら上記
カスタマーサービスまで申し付けください。

- | | |
|---|---------------------------------------|
| ① L字脚 (キャスター付き) ×2台 | ② ジョイントバー ×1本 |
| ③ 六角穴付き低頭ネジ (M6 L=20) ×2本
(ジョイントバー②に付けています。) | ④ 十字穴付きなべ小ネジ (M4 L=25) ×9本
(予備1含む) |
| ⑤ ばね座金 (M4) ×9個 (予備1含む) | ⑥ 平座金 (M4) ×9個 (予備1含む) |
| ⑦ 六角レンチ (4mm) ×1本 | |

別売

スチールフレームミラー

- | |
|-----------|
| ⑧ ミラー ×1台 |
| ⑨ ひも ×1本 |


注意

- ❌ ミラーに太陽光など強い光が照射されますと収斂(しゅうれん)現象により、可燃物に火災を起こす危険があります。太陽光が直接当たる場所に設置しないようにしてください。

組み立て方


1 ジョイントバーに付いている低頭ネジを一旦はずします。

- ⑦ 六角レンチを使用します。



2 ミラー (別売) の片側にL字脚を取り付けます。 寝かせた状態で組み立ててください。

- | | |
|-----------------|-----------------|
| ④ 十字穴付きなべ小ネジ ×4 | ⑤ ばね座金 ×4 |
| ⑥ 平座金 ×4 | (+)ドライバーを使用します。 |




3 L字脚にジョイントバーを取り付けます。

- ③ 六角穴付き低頭ネジ ×1
- ⑦ 六角レンチを使用します。

注意


- ① ネジは、ゆるめに締めてください。



4 もう片側のL字脚を取り付けます。


注意

- ① ネジは、ゆるめに締めてください。



注意

移動する際は、転倒によるミラー破損防止の為、必ず鏡面側から手で枠を持って行なってください。




5 全てのネジを増し締めしてから本体を正しく立たせてください。


注意

- ① 全体のネジを強く締めてください。

- (+)ドライバーを使用します。
- ⑦ 六角レンチを使用します。



島置き什器や壁面に設置する場合は、転倒防止の為、付属のひもでミラーを什器、壁面にくり付けてご使用ください。



最後に全てのネジが固定されているかご確認ください。キャスターのネジは定期的に締め直しを行ってください。