

オーバーハングtypeハンガーラック 〈角パイプ〉 組立説明書

注意 安全に正しく組み立ててください。

- ※ 組み立ては2名以上で行ない、作業スペースの確保、床の養生を行なった後、安全に作業してください。
- ※ 組立時は切傷・打撲を防ぐため軍手を着用してください。

ストア・エクスプレス (株) 店研創意
https://www.store-express.com/

お問い合わせ窓口
(カスタマーサービス)

TEL. (06) 6203-6660
FAX. 0120-933-530

本品をご購入頂きまして、ありがとうございます。組み立て前に、部品数量をお確かめください。
この組立説明書は大切に保管してください。※仕様につきましては予告なく変更する事があります。

完成図




部品明細


※ 部品不足、仕様上の不備等ございましたら上記
カスタマーサービスまでお申し付けください。

① Tフレーム (アジャスター付き) ×2台	② スライド パイプ ×2本	③ ハンガーパイプ ×1本	④ ボトムバー ×1本
⑤ ボタンボルト (M8 L=50) ×2本 (ボトムバー④に 付けています。)	⑥ ばね座金 (M8) ×2個 (ボトムバー④に 付けています。)	⑦ 平座金 (M8) ×2個 (ボトムバー④に 付けています。)	⑧ 六角レンチ (5mm) ×1本

オプション (別売) フェイスアウトハンガー (角パイプ専用)




フェイスアウトハンガーを取り付ける場合




組み立て方

1 ボトムバーから ボルト、ばね座金、平座金を一旦はずします。


⑧ 六角レンチ
を使用します。




2 Tフレームに ボトムバーを取り付けます。




3 Tフレームに スライドパイプを差し込みます。



4 ハンガーパイプにスライドパイプを 取り付けます。



5 ハンガーパイプの 高さを調節してください。



最後に全てのネジが固定されているかご確認ください。アジャスターを調整して水平を保ち、安全にご使用ください。